Original		Rechange	
POW	Power		Power
I/II	I-II	SOUND DUAL	Dual
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
AUDIO/FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
MENU/TV.R	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
MUTE	Mute	MUTE	Mute
PICTURE	Picture	PICTURE FORMAT	Format
SOUND	Sound	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
CH	CH+	+ CH	Ch +
CH	CH-	CH −	Ch -
CH	Up		Up
CH	Down		Down
	Right		Right

Original		Rechange	
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
10+ ATV/DTV	ATV/DTV/+10	-/-- GUIDE	Guide
SUBTITLE	Back/Subtitle	RETURN BACK	Back
/TTX	[/≡]/TTX	REPEAT TEXT	Text
/TTX	Open/Close	ZOOM	Eject
ASPECT/CANCEL	[≡x]/Aspect/Cancel	APP MEDIA	Media

Original		Rechange	
DVD/CH. LIST SETUP	Setup/DVD/CH.Lis	SETTINGS OPT	Options
VOL+	Vol+	+ VOL	Vol +
▶II/INDEX	[≡i]/Index	DISC NAV LIST	List
▶II/INDEX	Play/Pause	PLAY MODE ▶	Play
■/SIZE	[≡♦]/Size	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
TITLE/EPG	Title/EPG	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide
SLOW/REVEAL	[≡?]/Slow/Reveal	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
REPEAT/SUB	[≡o]/Repeat/Sub	AD SUBT	Subt
GOTO/HOLD	[≡+]/Goto/Hold	ECO 3D	3D
■/SIZE	Stop	■	Stop
A-B/SUBTITLE	A-B/Subtitle	HOME SMART	Smart
⏮	Red	A	Red
VOL−	Vol-	VOL −	Vol -
⏭	Green	B	Green
◀◀	Yellow	C	Yellow
▶▶	Blue	D	Blue
◀◀	<<	«	<<

Original		Rechange	
⏮	I<<	«	I<<
▶▶	>>	»	>>
⏭	>>I	»	>>I