Mandis shop

Samsung BN5901259B

Original		Rechange	
	Power		Power
	OK	OK	OK
	Up		UP
	Down		DOWN
	Right		RIGHT
	Left		LEFT
	Return	BACK	BACK
	Play		Play
	Pause		Pause
EXTRA	Extra	MEDIA	MEDIA
	Mute		MUTE
VOL	Vol+	+ VOL	VOL +
VOL	Vol-	VOL −	VOL -
	Guide	EPG 1. -/--	-/-- / EPG
CH	CH+	+ CH	CH +
CH	CH-	CH −	CH -
	Home	VOD	VOD

Original		Rechange	
	Source	SRC	SRC
	TTX/MIX	TEXT	TEXT
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9
	0	0	0
	PRE-CH	FAV 2. P/C	P/C / FAV
	Exit	EXIT	EXIT
	Info	INFO	INFO
	Menu	MENU	MENU
	Red	A	Red (A)

Original	Rechange	Original	Rechange
Green	Green (B)		
Yellow	Yellow (C)		
Blue	Blue (D)		
123	TV/R		
Tools	OPT+		
Stop	Stop		
Rec	Rec		
<<|<<	Rewind		
>>/>>|	Fast Forward		
CH List	WIDE		
AD/Subt.	Subt.		
E-Manual	Audio		