Original		Rechange	
POWER	Power		Power
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	-/--	-/-- GUIDE	Guide
PRE-CH	PRE-CH	FAV PRE-CH	Pre Ch
Vol +	Vol +	+ VOL	Vol +
Vol -	Vol -	VOL −	Vol -

Original		Rechange	
MUTE	Mute	MUTE	Mute
P+	P+	+ CH	Ch +
P-	P-	CH −	Ch -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
TOOLS	Tools	SETTINGS OPT	Options
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Enter	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
HDMI	HDMI	HOME SMART	Smart
TTX/MIX	TTX/MIX	REPEAT TEXT	Text
P.SIZE	P. Size	PICTURE FORMAT	Format
P.MODE	P. Mode	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format

Original		Rechange	
E.MODE	E. Mode	SOUND DUAL	Dual
DMA	DMA	AD SUBT	Subt
CH LIST	CH List	DISC NAV LIST	List
SRS	SRS	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	Rec	REC MODE	Rec
	Pause		Pause
	<<		<<
	>>		>>
	Play	PLAY MODE	Play
	Stop		Stop

Original	Rechange