Original		Rechange	
POWER	Power		Power
OPEN/CLOSE	Open/Close	ZOOM	Eject
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
PROG	Prog	PROG SLEEP	Sleep
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
STEP	Step	-/-- GUIDE	Guide
REPLAY	Instant Replay	PICTURE FORMAT	Format
SKIP	Instant Skip	ECO 3D	3D

Original		Rechange	
	I<<</<<		I<<
	Stop		Stop
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	>>I/>>		>>I
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
MENU	[II]/Menu	TOP MENU MENU	Menu
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
DISC MENU	Disc Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
REPEAT A-B	A-B/Repeat	TIMER AV	AV
EZ VIEW	EZ View	HOME SMART	Smart
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt

Original		Rechange	
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
ANGLE	Angle	SETTINGS OPT	Options
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text

Original	Rechange