Original		Rechange	
STANDBY/ON	Standby		Power
OPEN/CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
TV STANDBY/ON	Standby Tv	SHIFT +	Shift + Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
CANCEL	Cancel	SHIFT +	CLEAR EXIT CANCEL Shift + Exit / Cancel / Clear
0	0	HDMI-SAT 0	0
TV INPUT SEL	Tv Input Sel.	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
I<<	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
SLOW	Slow	SHIFT +	SLOW Shift + Play / Slow

Original		Rechange	
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
>>I	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
<<	<<	TUNE-	<< / Tune-
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
>>	>>	TUNE+	>> / Tune+
TV VOL	Tv Vol +	VOL	Vol +
TV MUTE	Tv Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
TV PROG	Tv Prog+	CH PAGE	CH+ / Page+
TV VOL	Tv Vol -	VOL	Vol -
TV PROG	Tv Prog-	CH PAGE	CH- / Page-
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right

Original	Rechange	Original	Rechange
Down	Down		
Disc Menu	D. Menu / Top		
Info	Info / Angle		
Exit	Exit / Cancel / Clear		
PopUp Menu/Title Menu	Sound / Title		
PopUp Menu/Title Menu	Smart / List		
PopUp Menu/Title Menu	Shift + D. Menu / Top Menu		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
Audio	Audio / Lang I/II		
Subtitle	Subtitle / EQ		
Repeat	Shift + Green / APP /		
A-B Repeat	Shift + Yellow / YouTube /		
Marker	Fav / Marker / PC		
Bonusview	Display / Media		