Original		Rechange	
POWER	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	[≡+]/-/--	-/-- GUIDE	Guide
PRE-CH	PRE-CH	FAV PRE-CH	Pre Ch
MUTE	Mute	MUTE	Mute
	Vol+	+ VOL	Vol +
	Vol-	VOL −	Vol -
	P+	+ CH	Ch +

Original		Rechange	
	P-	CH −	Ch -
SOURCE	[≡..]/Source	TIMER AV	AV
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
TTX/MIX	[≡]/[/≡]/TTX/MIX	REPEAT TEXT	Text
INFO	[≡?]/Info	DISPLAY INFO	Info
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
ENTER	Enter	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
DUAL I-II	Red/Dual	A	Red
S.MODE	Green/Sound	B	Green
P.SIZE	Yellow/P.Size	C	Yellow
P.MODE	Blue/P.Mode	D	Blue
AUTO PROG.	[≡◊]/Auto Prog	SETTINGS OPT	Options
ADD/DEL	[≡o]/ADD/DEL	AD SUBT	Subt

Original		Rechange	
SLEEP	[≡♦]/Sleep	PICTURE FORMAT	Format
PIP	[≡x]/PIP	ECO 3D	3D
STILL	[▼]/Still	SEARCH TV/R	TV/R
TV	TV	HOME SMART	Smart
PC	PC	APP MEDIA	Media

Original	Rechange