Original		Rechange	
POWER	Power		Power
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
HDMI	HDMI	HOME SMART	Smart
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
–	--	-/-- GUIDE	Guide
PRE-CH	PRE-CH	FAV PRE-CH	Pre Ch
VOL +	Vol+	+ VOL	Vol +
VOL –	Vol-	VOL –	Vol -

Original		Rechange	
MUTE	Mute	MUTE	Mute
CH	CH+	+ CH	Ch +
CH	CH-	CH –	Ch -
CH LIST	CH List	DISC NAV LIST	List
MEDIA.P	Media.P	APP MEDIA	Media
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
FAV.CH	FAV.CH	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch
TOOLS	Tools	SETTINGS OPT	Options
INFO i	Info	DISPLAY INFO	Info
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
	Up	▲	Up
	Down	▼	Down
	Right	▶	Right
	Left	◀	Left
	Enter	OK	Ok
A	Red	A	Red

Original		Rechange	
B	Green	B	Green
C	Yellow	C	Yellow
D	Blue	D	Blue
S.MODE	S.Mode	SOUND DUAL	Dual
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
MTS	MTS	SEARCH TV/R	TV/R
P.MODE	P.Mode	PICTURE FORMAT	Format
P.SIZE	P.Size	ECO 3D	3D
CC	CC	AD SUBT	Subt
◀◀	<<	«	<<
❚❚	Pause	❚❚	Pause
▶▶	>>	»	>>
●	Rec	REC MODE ●	Rec
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play
■	Stop	■	Stop

Original	Rechange