Original		Rechange	
POWER	Power		Power
TV	Tv	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
	Enter	OK	OK
PRE-CH	PRE-CH	RETURN BACK	Back / Return
CH LIST	CH LIST	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List
FAV.CH	FAV CH	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
TOOLS	Tools	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT / Tools

Original		Rechange	
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
RETURN	Return	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back / Return
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
INTERNET	Internet	LIST SMART	Smart / List
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Enter	SHIFT + OK	Shift + OK
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Vol+	VOL +	Vol+
	Vol-	VOL −	Vol-
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

Original		Rechange	
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
P	PR+	CH PAGE +	CH+ / Page+
P	PR-	CH PAGE −	CH- / Page-
TTX/MIX	TTX/MIX	GOTO TEXT	Text / Goto
MEDIA.P	Media.P	MEDIA DISPLAY	Display / Media
CONTENT	Content	FORMAT PICTURE	Picture / Format
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
SUBT.	Subt	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
<<	<<	TUNE- <<	<< / Tune-
II	Pause	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze
>>	>>	TUNE+ >>	>> / Tune+
●	Rec	REC MODE ●	Rec / Rec Mode
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold

Original	Rechange