Original		Rechange	
POWER	Power		Power
FUNCTION TV SOURCE	Function Tv	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Eject	SURROUND	Eject / Surround
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
RDS DISPLAY 1	1/RDS Display	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
TA 3	3/TA	CD - STB 3	3
PTY – 4	4/PTY-	VIDEO 4	4
PTY SEARCH 5	5/PTY Search	TAPE 5	5
PTY + 6	6/PTY+	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
PL II	PL II	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
0	0	HDMI - SAT 0	0
DSP/EQ	DSP/EQ	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-

Original		Rechange	
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
+ VOL	Vol+	+ VOL	Vol+
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
TUNING / CH	Tuning/CH+	SHIFT + TUNE+	Shift + >> /
TUNING / CH	Tuning/CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOL –	Vol-	VOL –	Vol-
REPEAT	Repeat	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
TUNING / CH	Tuning/CH-	CH PAGE –	CH- / Page-
TUNING / CH	Tuning/CH-	SHIFT + TUNE-	Shift + << /
DISC MENU	Disc Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
TITLE MENU	Title Menu	TITLE SOUND	Sound / Title

Original		Rechange	
TOOLS	Tools	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
▲	Up	▲	Up
INFO i	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
◀	Left	◀	Left
⏎	Enter	OK	OK
▶	Right	▶	Right
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
▼	Down	▼	Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
A	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
TUNER MEMORY B	Green/Tuner	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
MO/ST C	Yellow/MO/ST	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
CD RIPPING D	Blue/CD Ripping	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
DIMMER	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
S.VOL	S.Vol	LIST SMART	Smart / List
AUDIO UPSCALE P.BASS	P.Bass/Audio Upscale	MEDIA DISPLAY	Display / Media

Original	Rechange

Original		Rechange	
POWER	Power		Power
FUNCTION TV SOURCE	Function Tv	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
RDS DISPLAY 1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
TA 3	3	CD - STB 3	3
PTY – 4	4	VIDEO 4	4
PTY SEARCH 5	5	TAPE 5	5
PTY + 6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
<<	<<	TUNE- <<	<< / Tune-
>>	>>	TUNE+ >>	>> / Tune+
Stop	Stop	HOLD	Stop / Hold
Play	Play	SLOW	Play / Slow

Original		Rechange	
Pause	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
+ VOL	Vol+	+ VOL	Vol+
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
TUNING / CH	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOL –	Vol-	VOL –	Vol-
TUNING / CH	CH-	CH PAGE –	CH- / Page-
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
TOOLS	Tools	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
Up	Up		Up
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
Left	Left		Left
Enter	Enter	OK	OK
Right	Right		Right
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
Down	Down		Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
A	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Original		Rechange	
TUNER MEMORY B	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
MO/ST C	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
CD RIPPING D	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random

Original	Rechange