Original		Rechange	
POWER	Power		Power
TV	TV	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
ALARM	Alarm	LIST SMART	Smart / List
PRE-CH	Pre-CH	RETURN BACK	Back / Return
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Vol+	+ VOL	Vol+

Original		Rechange	
	Vol-	VOL −	Vol-
P	PR+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
P	PR-	CH PAGE −	CH- / Page-
CH LIST	CH-List	MEDIA DISPLAY	Display / Media
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
FAV.CH	FAV-CH	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
TOOLS	Tools	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
RETURN	Return	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back / Return
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Up		Up
	Down		Down
	Left		Left
	Right		Right
	Enter	OK	OK
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat

Original		Rechange		Original	Rechange
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
TTX/MIX	TXT/MIX	GOTO TEXT	Text / Goto		
SRS	SRS	FORMAT PICTURE	Picture / Format		
P.SIZE	P.Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
I-II DUAL	Dual/I/II	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
SUBT.	SUBT.	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
	<<	TUNE-	<< / Tune-		
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze		
	>>	TUNE+	>> / Tune+		
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
	Play	SLOW	Play / Slow		
	Stop	HOLD	Stop / Hold		