Original		Rechange	
	Power		Power
	Tv/ I nput	TIMER AV	AV
WIDE	Wi de	PICTURE FORMAT	For mat
A·B	▼A- B	HOME SMART	Smart
	[-] / [Y] / [≡?]	APP MEDIA	Medi a
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	- / - - / [≡0]	-/-- GUIDE	Gui de
CS	CS	SETTINGS OPT	Opti ons

Original		Rechange	
MENU	Menu/ [≡i]	TOP MENU MENU	Menu
P⇄P	P↔P	FAV PRE-CH	Pr e Ch
→←	→ ←	SEARCH TV/R	TV/ R
P▲	P+	+ CH	Ch +
P▼	P-	CH −	Ch -
P▲	Up	▲	Up
P▼	Down	▼	Down
+	Ri ght	▶	Ri ght
−	Lef t	◀	Lef t
F/OK	F/ OK	OK	Ok
+	Vol +	+ VOL	Vol +
−	Vol -	VOL −	Vol -
🔇	Mut e	MUTE	Mut e
SURROUND	Red/ Sur r ound	A	Red
	Gr een	B	Gr een
BASS	Yel l ow/ Bass	C	Yel l ow
	Bl ue/ Ti mer	D	Bl ue

Original		Rechange	
	O/ [≡x]	SOUND DUAL	Dual
	[≡+]	AD SUBT	Subt
	[≡♦]	ECO 3D	3D
TXT/TV	TXT/ TV	REPEAT TEXT	Text

Original	Rechange