Mandis shop

CXZF

Original	Rechange
Standby	Power
Computer	Comp / Video
Video	Shift + Video (Comp) — Shift + Comp / Video
Menu	Menu
Keystone	Shift + ▲ — Shift + Up
Up	Up
Down	Down
Vol-	Vol - / Page -
Left	Left
Vol+	Vol + / Page +
Right	Right
Select	Enter
Lampcontrol	Shift + ⏻ — Shift + Power
C.Zoom Up	+ / Play
C.Zoom Down	- / Stop
Auto PC	Auto
Image	Eco / Aspect

Original	Rechange
Freeze	Freeze / Timer
P-Timer	Shift + Timer (Freeze) — Shift + Freeze / Timer
No Show	Mode
Mute	Blank / Mute

https://telecommandes-mandis.be/fr/Sanyo/1065505-79591-telecommande-de-remplacement-pour-Sanyo-CXZF.html