Mandis shop

RB-DA1160

| Original | | Rechange | | Original | Rechange |
|---|---|---|---|---|---|
| ⏻/ON | Power/On | | Power | | |
| FUNCTION | Function | HOME MENU | Menu / Home | | |
| TUNER / BAND | Tuner/Band | TUNER 6 | 6 | | |
| >>I | >>I/Tuning+ | PRESET+ ⏭ | >>I / Preset+ | | |
| I<< | I<</Tuning- | PRESET- ⏮ | I<< / Preset- | | |
| TU PRESET | Tu Preset | LIST SMART | Smart / List | | |
| ▶/II | Play | SLOW ▶ | Play / Slow | | |
| ▶/II | Pause | STEP - FREEZE II | Pause / Step / Freeze | | |
| ■ | Stop | HOLD ■ | Stop / Hold | | |
| VOL + | Vol+ | VOL + | Vol+ | | |
| VOL − | Vol- | VOL − | Vol- | | |
| SLEEP | Sleep | TIMER SLEEP | Sleep / Timer | | |
| FM MODE / REPEAT | FM | APP REPEAT | Green / APP / Repeat | | |

https://telecommandes-mandis.be/fr/Sanyo/1067333-84994-telecommande-de-remplacement-pour-Sanyo-RB-DA1160.html