Original		Rechange	
POWER	Power	Power	Power
USB	USB	HOME SMART	Smart
HDMI	HDMI	APP MEDIA	Media
OPEN/CLOSE	Open / Close	ZOOM	Eject
LANGUAGE	Language	SOUND DUAL	Dual
ANGLE	Angle	A	Red
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
A-B	A-B	SHIFT + PLAY MODE	Shift + Play
STEP	Step	+ CH	Ch +
SLOW	Slow	CH −	Ch -
PBC	PBC	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options

Original		Rechange	
OSD	OSD	DISPLAY INFO	Info
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
ENTER	Enter	OK	Ok
TITLE	Title	DISC NAV LIST	List
R/L	R / L	SEARCH TV/R	TV/R
PLAY/PAUSE	Play / Pause	PLAY MODE ▶	Play
PLAY/PAUSE	Play / Pause	❚❚	Pause
REV	<<	«	<<
PREV	I<<	⏮	I<<
N/P	N / P	ECO 3D	3D
STOP	Stop	■	Stop
FWD	>>	»	>>
NEXT	>>I	⏭	>>I
VIDEO MODE	Video Mode	PICTURE FORMAT	Format

Original		Rechange		Original	Rechange
1	1	1	1		
2	2	2	2		
3	3	3	3		
4	4	4	4		
5	5	5	5		
6	6	6	6		
7	7	7	7		
8	8	8	8		
9	9	9	9		
10	10	0	0		
10+	10+	GUIDE	Guide		
GOTO	Goto	PRE-CH	Pre Ch		
PROG	Prog	SLEEP	Sleep		
CLEAR	Clear	EXIT	Exit		
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject		
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu		