Original	Rechange
Power	Power
Info	Info
Audio	Dual
Mix	SHIFT + REPEAT TEXT Shift + Text
Mute	MUTE Mute
Menu / Exit	TOP MENU MENU Menu
Menu / Exit	CLEAR EXIT Exit
Up / CH+	Up
Up / CH+	+ CH Ch +
Down / CH-	Down
Down / CH-	CH − Ch -
Left / Vol -	Left
Left / Vol -	VOL − Vol -
Right / Vol +	Right
Right / Vol +	+ VOL Vol +
OK	OK Ok
Text	REPEAT TEXT Text

Original	Rechange
TV	SEARCH TV/R TV/R
1	1 1
2	2 2
3	3 3
4	4 4
5	5 5
6	6 6
7	7 7
8	8 8
9	9 9
0 / Recall	0 0
Time	TIMER AV AV
▶	PLAY MODE ▶ Play
Red / DPA/List	A Red
Red / DPA/List	DISC NAV LIST List
Green / Store	B Green
Yellow / Delet	C Yellow

Original	Rechange	Original	Rechange
RADIO Bl ue / Radi o	D Bl ue		
RADIO Bl ue / Radi o	SHIFT + SEARCH TV/R Shi f t + TV/ R		