Mandis shop

Sharp RRMCGA024SJSA

Original	Rechange	Original	Rechange
On/Standby	Power	3	3
Display	Display / Media	Clock	TV/Radio /
CD	Shift + 3	4	4
Tuner/Band	Shift + 6	Timer	Shift + Sleep / Timer
AUX	Shift + 7	5	5
Random/Repeat	Blue / Prime Video / Random	Sleep	Sleep / Timer
<</Tuning	<< / Tune-	6	6
>>/Tuning Up	>> / Tune+	7	7
I<</Preset	I<< / Preset-	8	8
>>I/Preset Up	>>I / Preset+	9	9
Play	Play / Slow	Shift	Smart / List
Stop	Stop / Hold	0	0
Pause	Pause / Step / Freeze	+10	Guide / EPG / -/--
Memory	OK	Bass/Treble	Audio / Lang I/II
1	1	Volume-	Vol -
Clear	Exit / Cancel / Clear	Volume+	Vol +
2	2		

https://telecommandes.fr/Sharp/1678-829-telecommande-replacement-pour-Sharp-Audio-System-RRMCGA034SJSA.htm