Original		Rechange	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1 @/&	1	TV 1	1
2 ABC	2	DVD 2	2
3 DEF	3	CD - STB 3	3
4 GHI	4	VIDEO 4	4
5 JKL	5	TAPE 5	5
6 MNO	6	TUNER 6	6
7 PQRS	7	AUX - HDD 7	7
8 TUV	8	USB 8	8
9 WXYZ	9	BLUETOOTH 9	9
0 ␣	0	HDMI - SAT 0	0
	<X]	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	Search	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
TV	TV	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
VOD	Home/VOD	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home

Original		Rechange	
	Vol+	+ VOL	Vol+
	Vol-	VOL −	Vol-
	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
	*	LIST SMART	Smart / List
i	i	ANGLE INFO	Info / Angle
A	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
B	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
C	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
D	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	<<	TUNE-	<< / Tune-

Original		Rechange	
	Play	SLOW	Play / Slow
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
?	?	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
...♪	...♪	TITLE SOUND	Sound / Title
A-z	A-z	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	[=]	GOTO TEXT	Text / Goto
	☼	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /

Original	Rechange