Original		Rechange	
	Standby		Power
	Auto		Smart / List
	Mute		Mute / Dimmer
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	-/--		Shift + Guide / EPG / -/--
	0		0
	Back		Back / Return
	Vol +		Vol +
	Aspect		Shift + Picture / Format

Original		Rechange	
	Nicam/A2		Audio / Lang I/II
	CH+		CH+ / Page+
	Vol -		Vol -
	Display		Display / Media
	CH-		CH- / Page-
	Up		Up
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right
	Menu		Menu / Home
	Down		Down
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Source		AV / Input / RDS
	P. Mode		Picture / Format
	S. Mode		Sound / Title
	Sleep		Sleep / Timer
	Fav		Fav / Marker / PC

Original	Rechange	Original	Rechange
Fav-	Shift + Down	Stop	Stop / Hold
Fav+	Shift + Up	I<<	I<< / Preset-
EPG	Guide / EPG / -/--	>>I	>>I / Preset+
Text	Text / Goto	Tv/Radio	TV/Radio /
Hold	Shift + Stop /	Red	Red / Netflix / Search
Lang	Shift + Audio / Lang I/II	Green	Green / APP / Repeat
Subtitle	Subtitle / EQ	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Index	Shift + Play /	Blue	Blue / Prime Video / Random
Size	Zoom / Size		
Reveal	Shift + Pause / Step /		
Subpage	Shift + Rec / Rec Mode		
Media	Shift + Display / Media		
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		
<<	<< / Tune-		
>>	>> / Tune+		
Rec	Rec / Rec Mode		