| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| I/⏻ | Power | ⏻ | Power |
| DVD | DVD | HOME SMART | Smart |
| HDD | HDD | APP MEDIA | Media |
| ⏏ | Open/Close | ZOOM ⏏ | Eject |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| AUDIO | Audio | SOUND DUAL | Dual |
| CLEAR | Clear | CLEAR EXIT | Exit |
| SUBTITLE | Subtitle | AD SUBT | Subt |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| ANGLE | Angle | A | Red |
| PLAY MODE | Play Mode | B | Green |
| PROG + | Prog+ | + CH | Ch + |
| PROG − | Prog- | CH − | Ch - |
| INPUT | Input | TIMER AV | AV |
| TV/DVD | Tv/DVD | SEARCH TV/R | TV/R |
| ZOOM | Zoom | SHIFT + ZOOM ⏏ | Shift + Eject |
| SYSTEM MENU | System Menu | -/-- GUIDE | Guide |
| TITLE LIST | Title List | DISPLAY INFO | Info |
| TIMER | Timer | SHIFT + TIMER AV | Shift + AV |
| TOP MENU | Top Menu | SHIFT + TOP MENU MENU | Shift + Menu |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back |
| DISPLAY | Display | SHIFT + DISPLAY INFO | Shift + Info |
| ENTER | Enter | OK | Ok |
| ▲ | Up | ▲ | Up |
| ▼ | Down | ▼ | Down |

| Original | Rechange |
|---|---|
| Right | Right |
| Left | Left |
| I << | I << |
| >>I | >>I |
| ← | Yellow |
| · → | Blue |
| <<I / ◁ I / ◁ | << |
| >>I / I >I / I > | >> |
| Play | Play |
| Tv Pause | SHIFT + Shift + Pause |
| Stop | Stop |
| Pause | Pause |
| Rec | Rec |
| Rec Stop | SHIFT + Shift + Stop |
| DUB HDD/DVD | Text |
| Rec Mode | SHIFT + Shift + Rec |
| Vol + Tv | Vol + |

| Original | Rechange |
|---|---|
| Vol - Tv | Vol - |
| Prog+ Tv | SHIFT + CH Shift + Ch + |
| Prog- Tv | SHIFT + CH Shift + Ch - |
| Power Tv | SHIFT + Shift + Power |
| Input Tv | D. Menu |