Original		Rechange	
	Power		Power
	Stereo/Mono	SHIFT + TITLE SOUND	Shift + Sound / Title
	Tv/Video	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
	Memory	LIST SMART	Smart / List
	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
	Function	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
	Band	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
	Sound/Field	TITLE SOUND	Sound / Title

Original		Rechange	
10/0	0/10	HDMI - SAT 0	0
10/0	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Vol+	+ VOL	Vol+
	Vol-	VOL −	Vol-
	Tv CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
	Tv CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
ENTER	Enter	OK	OK
AMP MENU	AMP Menu	HOME MENU	Menu / Home

Original		Rechange	
	Power		Power
	Muting		Mute / Dimmer
	Play Mode		Play / Slow
	Pause		Pause / Step / Freeze
	Stop		Stop / Hold
	<<</Tuning-/<I		<< / Tune-
	Tuning+/Slow		>> / Tune+
	I<<</Preset-		I<< / Preset-
	>>I/Preset+		>>I / Preset+
	Sound Field		Sound / Title
	Audio		Audio / Lang I/II
	Subtitle		Subtitle / EQ
	Open/Close		Eject / Surround
	Band		Picture / Format
	Name		Zoom / Size
	Time		Sleep / Timer
	Tv/Video		TV/Radio / Program

Original		Rechange	
	DVD Menu		D.Menu / Top
	Function		Setup / OPT /
	AMP Menu		Menu / Home
	Up		Up
	Angle		Info / Angle
	Left		Left
	Enter		OK
	Right		Right
	Clear		Exit / Cancel / Clear
	Down		Down
	Return		Back / Return
	Vol+		Vol+
	Memory		Smart / List
	Vol-		Vol-
	Display		Display / Media
	1		1
	2		2

Original		Rechange		Original	Rechange
3	3	CD-STB 3	3		
4	4	VIDEO 4	4		
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX-HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
10/0	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
10/0	0/10	HDMI-SAT 0	0		
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
DIMMER	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer		
PLAY/SELECT	Play/Select	SHIFT + SLOW ▶	Shift + Play /		
TITLE	Title	SHIFT + TITLE SOUND	Shift + Sound / Title		
STEREO/MONO	Stereo/Mono	SHIFT + LANG I/II AUDIO	Shift + Audio / Lang I/II		
ENTER	Enter	SHIFT + OK	Shift + OK		
DVD DISPLAY	DVD Display	SHIFT + DVD 2	Shift + 2		
DVD SETUP	DVD Setup	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3		