Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Text / Time	Text / Goto
Power Tv	SHIFT + Shift + Power	Navi / Picture	Picture / Format
Open/ Close	SURROUND Eject / Surround	Menu	Menu / Home
Vol +	VOL Vol +	Top Menu	D. Menu / Top
Vol -	VOL Vol -	Return	Back / Return
1	TV 1 1	Display	Display / Media
2	DVD 2 2	Enter	OK
3	CD - STB 3 3	Up	Up
4	VIDEO 4 4	Down	Down
5	TAPE 5 5	Right	Right
6	TUNER 6 6	Left	Left
7	AUX - HDD 7 7	Play	Play / Slow
8	USB 8 8	Pause	Pause / Step / Freeze
9	BLUETOOTH 9 9	Stop	Stop / Hold
0	HDMI - SAT 0 0	>>	>> / Tune+
Source	RDS AV INPUT AV / Input / RDS	<<	<< / Tune-
Clear	CLEAR EXIT CANCEL Exit / Cancel / Clear	>>I	>>I / Preset+

Original	Rechange	Original	Rechange
I <<	I << / Preset-		
· →	CH+ / Page+		
←	CH- / Page-		
Zoom	Zoom / Size		
[. . .]	Subtitle / EQ		
O))	Audio / Lang I/II		
SUR	Shift + Eject / Surround		
Camera	Info / Angle		
Slow Play	Shift + Play /		
Fast Play	Shift + >> /		