Original		Rechange	
	Power		Power
	Source		AV
	TrackID		TV/R
	?/i - Manual		D. Menu
	3D		3D
	[+]		Format
	Digital / Analog		List
	Exit		Exit
	Scene		Pre Ch
	Internet / Video		Media
	I <<		I <<
	Pause		Pause
	>>I		>>I
	<<		<<
	Play		Play
	>>		>>
	Stop		Stop

Original		Rechange	
	Rec		Rec
	Sync Menu		Menu
	Home		Smart
	[i +] / [?]		Info
	Options		Options
	Guide		Guide
	Return/ Back		Back
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK		Ok
	Red		Red
	Green		Green
	Yellow		Yellow
	Blue		Blue
	1		1

Original		Rechange		Original	Rechange
2	2	2	2		
3	3	3	3		
4	4	4	4		
5	5	5	5		
6	6	6	6		
7	7	7	7		
8	8	8	8		
9	9	9	9		
0	0	0	0		
	[≡]	REPEAT TEXT	Text		
	[. . .]	AD SUBT	Subt		
+	Vol +	+ VOL	Vol +		
–	Vol -	VOL –	Vol -		
	Mut e	MUTE	Mut e		
PROG +	Pr og/ CH+	+ CH	Ch +		
– CH	Pr og/ CH-	CH –	Ch -		
AUDIO	Audi o	SOUND DUAL	Dual		