Original	Rechange
Source	AV / Input / RDS
Power	Power
Digital/Analog	Setup / OPT /
Tv/Radio	TV/Radio /
Sync Menu	Menu / Home
Exit	Exit / Cancel / Clear
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
[i]/[?]	Info / Angle
0	0

Original	Rechange
[≡]/Text	Text / Goto
Google Play	Display / Media
Netflix	Shift + Red / Netflix /
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Action Menu	D.Menu / Top
Tv	Shift + 1
Up	Up
Guide	Guide / EPG / -/--
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Back	Back / Return
Down	Down
Home	Shift + Menu / Home

Original	Rechange	Original	Rechange
Discover	Picture / Format	Stop	Stop / Hold
Vol +	Vol +	Title List	Smart / List
Recall	Fav / Marker / PC		
Prog+	CH+ / Page+		
Vol -	Vol -		
Mute	Mute / Dimmer		
Prog-	CH- / Page-		
Audio	Audio / Lang I/II		
<<	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
>>	>> / Tune+		
[...]	Subtitle / EQ		
I <<	I << / Preset-		
Pause	Pause / Step / Freeze		
>>I	>>I / Preset+		
Help	Sleep / Timer		
Rec	Rec / Rec Mode		