Mandis shop

Sony RM-947

Original		Rechange	
TV I/⏻	Power	⏻	Power
⊡/⊕	Source	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
[i +]/[?]	DISPLAY INFO	Info	
Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch	
Red	A	Red	
Green	B	Green	
Yellow	C	Yellow	

Original		Rechange	
Blue	D	Blue	
♪	SOUND DUAL	Dual	
☼	PICTURE FORMAT	Format	
[ ]	SEARCH TV/R	TV/R	
[≡]	REPEAT TEXT	Text	
MENU	TOP MENU MENU	Menu	
[+]	ECO 3D	3D	
Up	▲	Up	
Down	▼	Down	
Right	▶	Right	
Left	◀	Left	
OK	OK	Ok	
Vol +	+ VOL	Vol +	
Vol -	VOL −	Vol -	
Mute	MUTE	Mute	
PROG Prog+	+ CH	Ch +	
Prog-	CH −	Ch -	

https://telecommande-mandis.be/fr/Sony-1398265-telecommande-de-remplacement-pour-Sony-RM-947-176542.htm