Original		Rechange	
I/⏻	Power	⏻	Power
ONE-TOUCH PLAY	One-Touch Play	SHIFT + PLAY MODE ▶	Shift + Play
1 DVD/CD	1	SHIFT + 1	Shift + 1
1 DVD/CD	DVD / CD	1	1
2 FM	2	SHIFT + 2	Shift + 2
2 FM	FM	2	2
3 USB	3	SHIFT + 3	Shift + 3
3 USB	USB	3	3
4 TV/ CABLE	4	SHIFT + 4	Shift + 4
4 TV/ CABLE	TV / Cable	4	4
5 AUDIO IN	5	SHIFT + 5	Shift + 5
5 AUDIO IN	Audio In	5	5
6 FUNCTION	6	SHIFT + 6	Shift + 6
6 FUNCTION	Function	6	6
7	7	SHIFT + 7	Shift + 7
8 SURROUND	8	SHIFT + 8	Shift + 8
8 SURROUND	Surround	SEARCH TV/R	TV/R

Original		Rechange	
9 EQ	9	SHIFT + 9	Shift + 9
9 EQ	EQ	HOME SMART	Smart
0 SUBTITLE	0	SHIFT + 0	Shift + 0
0 SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
SLEEP ANGLE	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
SLEEP ANGLE	Angle	PICTURE FORMAT	Format
DVD TOP MENU	DVD Top Menu	TOP MENU MENU	Menu
DVD MENU	DVD Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
MUTING	Muting	MUTE	Mute
VOLUME +	Volume +	+ VOL	Vol +
–	Volume -	VOL –	Vol -
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	Ok
▶	Right	▶	Right
▼	Down	▼	Down

Original		Rechange	
SETUP REPEAT/PGM	Setup	SETTINGS OPT	Options
SETUP REPEAT/PGM	Repeat PGM	RETURN BACK	Back
DISPLAY TIME	Display	DISPLAY INFO	Info
DISPLAY TIME	Time	TIMER AV	AV
PRESET–	I<< / Preset -	I<<	I<<
II	Pause	II	Pause
PRESET+	>>I / Preset +	>>I	>>I
TUNING–	<< / <I / Tuning -	<<	<<
►	Play	PLAY MODE ►	Play
TUNING+	>> / I> / Tuning	>>	>>
■	Stop	■	Stop

Original	Rechange