| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| I/⏻ | POWER DVD | ⏻ | Power |
| TV I/⏻ | POWER TV | SHIFT + ⏻ | Shift + Power |
| ⏏ | EJECT | ZOOM ⏏ | Eject |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| CLEAR | CLEAR | CLEAR EXIT | Exit |
| TIME/TEXT | TIME/TEXT | REPEAT TEXT | Text |
| + | VOL + TV | + VOL | Vol + |
| — | VOL - TV | VOL — | Vol - |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Input TV | TIMER AV | AV |
| PICTURE NAVI | PICTURE NAVI | SHIFT + PICTURE FORMAT | Shift + Format |
| TOP MENU | TOP MENU | E-MANUAL D.MENU | D. Menu |
| MENU | MENU | TOP MENU MENU | Menu |
| ^ | ^ | ▲ | Up |
| < | < | ◀ | Left |
| ENTER | ENTER | OK | Ok |
| > | > | ▶ | Right |
| v | v | ▼ | Down |
| RETURN | RETURN | RETURN BACK | Back |
| DISPLAY | DISPLAY | DISPLAY INFO | Info |
| I<< | I<< | ⏮ | I<< |
| <-* | <-* | SHIFT + ◀ | Shift + Left |
| *-> | *-> | SHIFT + ▶ | Shift + Right |
| >>I | >>I | ⏭ | >>I |
| << | << | « | << |
| PLAY > | PLAY > | PLAY MODE ▶ | Play |

| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| >> | >> | | |
| ZOOM | SHIFT + ZOOM Shift + Eject | | |
| PAUSE II | Pause | | |
| STOP | Stop | | |
| SLOW PLAY | SHIFT + << Shift + << | | |
| FAST PLAY | SHIFT + >> Shift + >> | | |
| KEY CONTROL b | + CH Ch + | | |
| KEY CONTROL | CH – Ch - | | |
| SUR | A Red | | |
| VOCAL SELECT | B Green | | |
| KARAOKE PON | C Yellow | | |
| APPLAUSE | D Blue | | |
| AUDIO | SOUND DUAL Dual | | |
| [...] | AD SUBT Subt | | |
| ANGLE | PICTURE FORMAT Format | | |
| SEARCH MODE | SEARCH TV/R TV/R | | |
| | | | |