Mandis shop

# Sony RM-SED1

| Original | Rechange |
|---|---|
| Power | Power |
| Display | Info |
| DBFB | Smart |
| Play CD | Play |
| Pause CD | Pause |
| Stop CD | Stop |
| Play | Red |
| I<</- Tuner/band | I<< |
| >>I/+ | >>I |
| <> Tape | Green |
| << Tape | << |
| >> Tape | >> |
| Rec | Rec |
| Dolby NR | Dual |
| Dir Mode | Media |
| CD Repeat | Text |
| Stereo/Mono | Options |

| Original | Rechange |
|---|---|
| Tuning / Play | Blue |
| Tuning / Play | Shift + Play |
| Vol+ | Vol + |
| Vol- | Vol - |
| Enter/On/Off | Ok |
| Up/Memory | Up |
| Right/Timer | Right |
| Left/Timer Set | Left |
| Down/Sleep | Down |

https://telecommandes-mandis.be/fr/Sony/1061318-23322-telecommande-de-remplacement-pour-Sony-RM-SED1-891760891.html