| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | System Standby | | Power |
| SLEEP | Sleep | PROG SLEEP | Sleep |
| MASTER VOL | Master Vol + | VOL + | Vol + |
| | Master Vol - | VOL − | Vol - |
| MUTING | Muting | MUTE | Mute |
| TOP MENU | Top Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| DVD MENU 3 | DVD Menu | E-MANUAL D.MENU | D. Menu |
| 2 | Up | | Up |
| 8 | Down | | Down |
| 6 | Right | | Right |
| 4 | Left | | Left |
| 5 ENTER | Enter | OK | Ok |
| 9 | Recall | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| PRESET + | >>I / CH/ Preset + | >>I | >>I |
| CH/PRESET − | I<< / CH/ Preset - | I<< | I<< |
| | << | << | << |
| | >> | >> | >> |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Play | PLAY MODE ▶ | Play |
| | Pause | ❚❚ | Pause |
| | Stop | ■ | Stop |
| TV/VIDEO ANT | Tv/ Video/ ANT | SEARCH TV/R | TV/ R |
| MAIN MENU | Main Menu | HOME SMART | Smart |
| TEST TONE | Test Tone | RETURN BACK | Back |
| MULTI CH | Multi CH | ECO 3D | 3D |
| 2CH | 2CH | AD SUBT | Subt |
| A.F.D. | AFD | SOUND DUAL | Dual |
| A.F.D. | A. F. D. | DISC NAV LIST | List |
| + | + | + CH | Ch + |
| − | - | CH − | Ch - |
| MENU > | Menu > | SHIFT + | Shift + Right |
| MENU < | < Menu | SHIFT + | Shift + Left |
| TV CH + | Tv CH+ | SHIFT + + CH | Shift + Ch + |
| TV CH − | Tv CH- | SHIFT + CH − | Shift + Ch - |
| TV VOL + | Tv Vol + | SHIFT + + VOL | Shift + Vol + |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| TV VOL | Tv Vol - | SHIFT + VOL – | Shift + Vol - |
| TV/VTR D.SKIP | D. Skip/ TV/ VTR | REPEAT TEXT | Text |
| VIDEO 1 | Video1 | A | Red |
| VIDEO 2 | Video 2 | B | Green |
| SA-CD | SA- CD | C | Yellow |
| DVD | DVD | D | Blue |
| MD/TAPE | MD/ Tape | TIMER AV | AV |
| TUNER | Tuner | ZOOM ⏏ | Eject |
| AV I/⏻ | Standby AV | SHIFT + ⏻ | Shift + Power |
| 1 | 1 Tuner | 1 | 1 |
| 2 | 2 Tuner | 2 | 2 |
| 3 | 3 Tuner | 3 | 3 |
| 4 | 4 Tuner | 4 | 4 |
| 5 | 5 Tuner | 5 | 5 |
| 6 | 6 Tuner | 6 | 6 |
| 7 | 7 Tuner | 7 | 7 |
| 8 | 8 Tuner | 8 | 8 |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| 9 | 9 Tuner | 9 | 9 |
| 0 | 0 Tuner | 0 | 0 |
| SHIFT >10 -/-- | >10 Tuner/ Shift/ -/ - | -/-- GUIDE | Guide |
| D.TUNING ENTER RETURN | Enter/ D. Tuning/ Return Tuner | DISPLAY INFO | Info |
| PRESET + ⏭ | >>I / CH Preset + Tuner | SHIFT + ⏭ | Shift + >>I |
| – CH/PRE ⏮ | I <</ CH Preset - Tuner | SHIFT + ⏮ | Shift + I << |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Standby | | Power |
| VIDEO 1 | Video 1 | A | Red |
| VIDEO 2 | Video 2 | B | Green |
| SA-CD | SA-CD | C | Yellow |
| DVD | DVD | D | Blue |
| MD/TAPE | MD/Tape | TIMER AV | AV |
| TUNER | Tuner | ZOOM | Eject |
| MASTER VOL | Master Vol + | VOL + | Vol + |
| | Master Vol - | VOL − | Vol - |
| MUTING | Muting | MUTE | Mute |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| SHIFT >10 | >10/Shift/-/- | -/-- GUIDE | Guide |
| D.TUNING ENTER RETURN | Enter/D.Tuning/Return | DISPLAY INFO | Info |
| TV/VTR D.SKIP | D.Skip/TV/VTR | REPEAT TEXT | Text |
| − CH/PRI | I<< | I<< | I<< |
| PRESET + | >>I | >>I | >>I |
| | << | << | << |
| | >> | >> | >> |
| | Play | PLAY MODE | Play |
| | Pause | | Pause |
| | Stop | | Stop |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Standby CD | | Power |
| VIDEO 1 | Video 1 | A | Red |
| VIDEO 2 | Video 2 | B | Green |
| SA-CD | SA-CD | C | Yellow |
| DVD | DVD | D | Blue |
| MD/TAPE | MD/Tape | TIMER AV | AV |
| TUNER | Tuner | ZOOM ⏏ | Eject |
| 1 | 1 CD | 1 | 1 |
| 2 | 2 CD | 2 | 2 |
| 3 | 3 CD | 3 | 3 |
| 4 | 4 CD | 4 | 4 |
| 5 | 5 CD | 5 | 5 |
| 6 | 6 CD | 6 | 6 |
| 7 | 7 CD | 7 | 7 |
| 8 | 8 CD | 8 | 8 |
| 9 | 9 CD | 9 | 9 |
| 0 | 0 CD | 0 | 0 |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| SHIFT >10 | >10/Shift/-/-- CD | -/-- GUIDE | Guide |
| D.TUNING ENTER RETURN | Enter/D.Tuning/Return CD | DISPLAY INFO | Info |
| – CH/PR | I<< CD | I<< | I<< |
| PRESET + | >>I CD | >>I | >>I |
| | << CD | << | << |
| | >> CD | >> | >> |
| | Play CD | PLAY MODE ▶ | Play |
| | Pause CD | II | Pause |
| | Stop CD | ■ | Stop |
| TV/VTR D.SKIP | D.Skip/TV/VTR CD | REPEAT TEXT | Text |
| MASTER VOL | Master Vol + | + VOL | Vol + |
| | Master Vol - | VOL – | Vol - |
| MUTING | Muting | MUTE | Mute |
| | Standby Video | SHIFT + ⏻ | Shift + Power |
| 1 | 1 Video 1 | SHIFT + 1 | Shift + 1 |
| 2 | 2 Video 1 | SHIFT + 2 | Shift + 2 |
| 3 | 3 Video 1 | SHIFT + 3 | Shift + 3 |

| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| 4 Video 1 | SHIFT + 4 Shift + 4 | | |
| 5 Video 1 | SHIFT + 5 Shift + 5 | | |
| 6 Video 1 | SHIFT + 6 Shift + 6 | | |
| 7 Video 1 | SHIFT + 7 Shift + 7 | | |
| 8 Video 1 | SHIFT + 8 Shift + 8 | | |
| 9 Video 1 | SHIFT + 9 Shift + 9 | | |
| 0 Video 1 | SHIFT + 0 Shift + 0 | | |
| SHIFT >10 >10/ Shift/ -/ -- Video 1 | SHIFT + -/-- GUIDE Shift + Guide | | |
| D.TUNING ENTER RETURN Enter/ D. Tuning/ Return Video 1 | SHIFT + DISPLAY INFO Shift + Info | | |
| TV/VTR D.SKIP D. Skip/ TV/ VTR Video 1 | SHIFT + REPEAT TEXT Shift + Text | | |
| CH/PRESET I << Video 1 | SHIFT + << Shift + I << | | |
| << Video 1 | SHIFT + << Shift + << | | |
| >> Video 1 | SHIFT + >> Shift + >> | | |
| PRESET + >>I Video 1 | SHIFT + >>I Shift + >>I | | |
| Play Video 1 | SHIFT + PLAY MODE ▶ Shift + Play | | |
| Pause Video 1 | SHIFT + ⏸ Shift + Pause | | |
| Stop Video 1 | SHIFT + ■ Shift + Stop | | |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Standby | | Power |
| | Video 1 | A | Red |
| | Video 2 | B | Green |
| | SA-CD | C | Yellow |
| | DVD | D | Blue |
| | MD/Tape | TIMER AV | AV |
| | Tuner | ZOOM | Eject |
| | 1 MD/Tape | 1 | 1 |
| | 2 MD/Tape | 2 | 2 |
| | 3 MD/Tape | 3 | 3 |
| | 4 MD/Tape | 4 | 4 |
| | 5 MD/Tape | 5 | 5 |
| | 6 MD/Tape | 6 | 6 |
| | 7 MD/Tape | 7 | 7 |
| | 8 MD/Tape | 8 | 8 |
| | 9 MD/Tape | 9 | 9 |
| | 0 MD/Tape | 0 | 0 |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| SHIFT >10 | >10/Shift/-/-- MD/Tape | -/-- GUIDE | Guide |
| D.TUNING ENTER RETURN | Enter/D.Tuning/Return MD/Tape | DISPLAY INFO | Info |
| TV/VTR D.SKIP | D.Skip/TV/VTR MD/Tape | REPEAT TEXT | Text |
| CH/PRE | I<< MD/Tape | I<< | I<< |
| PRESET + | >>I MD/Tape | >>I | >>I |
| | << MD/Tape | << | << |
| | >> MD/Tape | >> | >> |
| | Play MD/Tape | PLAY MODE | Play |
| | Pause MD/Tape | | Pause |
| | Stop MD/Tape | | Stop |
| MUTING | Muting | MUTE | Mute |
| MASTER VOL | Master Vol + | + VOL | Vol + |
| | Master Vol - | VOL - | Vol - |
| | Standby Video | SHIFT + | Shift + Power |
| | 1 Video 2 | SHIFT + 1 | Shift + 1 |
| | 2 Video 2 | SHIFT + 2 | Shift + 2 |
| | 3 Video 2 | SHIFT + 3 | Shift + 3 |

| Original | | Rechange | | Original | | Rechange |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 Video 2 | SHIFT + 4 | Shift + 4 | | | |
| 5 | 5 Video 2 | SHIFT + 5 | Shift + 5 | | | |
| 6 | 6 Video 2 | SHIFT + 6 | Shift + 6 | | | |
| 7 | 7 Video 2 | SHIFT + 7 | Shift + 7 | | | |
| 8 | 8 Video 2 | SHIFT + 8 | Shift + 8 | | | |
| 9 | 9 Video 2 | SHIFT + 9 | Shift + 9 | | | |
| 0 | 0 Video 2 | SHIFT + 0 | Shift + 0 | | | |
| SHIFT >10 | >10/ Shift/ -/ -- Video 2 | SHIFT + GUIDE | Shift + Guide | | | |
| D.TUNING ENTER RETURN | Enter/ D. Tuning/ Return Video 2 | SHIFT + DISPLAY INFO | Shift + Info | | | |
| TV/VTR D.SKIP | D. Skip/ TV/ VTR Video 2 | SHIFT + REPEAT TEXT | Shift + Text | | | |
| CH/PRE | I << Video 2 | SHIFT + << | Shift + I << | | | |
| PRESET + | >>I Video 2 | SHIFT + >>I | Shift + >>I | | | |
| << | << Video 2 | SHIFT + << | Shift + << | | | |
| >> | >> Video 2 | SHIFT + >> | Shift + >> | | | |
| Play | Play Video 2 | SHIFT + PLAY MODE ▶ | Shift + Play | | | |
| Stop | Stop Video 2 | SHIFT + ■ | Shift + Stop | | | |
| Pause | Pause Video 2 | SHIFT + II | Shift + Pause | | | |