Original		Rechange	
I / ⏻	Power	Power	Power
Eject	Eject	ZOOM ⏏	Eject
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
TUNER/ BAND	Tuner / Band	B	Green
FUNCTION	Function	SETTINGS OPT	Options
– PRESE	I<< / Preset-	⏮	I<<
RESET +	>>I / Preset+	⏭	>>I
SLOW – TUNING	<< / Tuning- / <I Slow	«	<<
SLOW UNING +	>> / Tuning+ / Slow I>	»	>>
▷	Play	PLAY MODE ▶	Play
❚❚	Pause	❚❚	Pause
■	Stop	■	Stop
DVD TOP MENU – ALBUM	DVD Top Menu / Album-	CH –	Ch -
DVD TOP MENU – ALBUM	DVD Top Menu / Album-	TOP MENU MENU	Menu
DVD MENU ALBUM +	DVD Menu /	+ CH	Ch +
DVD MENU ALBUM +	DVD Menu / Album+	E-MANUAL D.MENU	D. Menu

Original		Rechange	
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	Ok
▶	Right	▶	Right
▼	Down	▼	Down
DVD DISPLAY	DVD Display	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
MUTING	Muting	MUTE	Mute
VOL	Vol+	+ VOL	Vol +
	Vol-	VOL –	Vol -
DVD SET UP	DVD Set Up	DISC NAV LIST	List
DIRECT	Auto Format	ECO 3D	3D
NIGHT MODE	Night Mode	PICTURE FORMAT	Format
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
ANGLE	Angle	-/-- GUIDE	Guide
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text

Original		Rechange	
PLAY MODE	Play Mode	SHIFT + PLAY MODE	Shift + Play
TV/VIDEO	TV/Video	TIMER AV	AV
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10/0 0	0	0	0
ENTER	Enter	FAV PRE-CH	Pre Ch
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
AMP MENU	AMP Menu	HOME SMART	Smart
TUNER MENU	Tuner Menu	APP MEDIA	Media

Original		Rechange	
FM MODE	FM Mode	A	Red

Original		Rechange		Original	Rechange
TV I/⏻	Power Tv	⏻	Power		
1	1	1	1		
2	2	2	2		
3	3	3	3		
4	4	4	4		
5	5	5	5		
6	6	6	6		
7	7	7	7		
8	8	8	8		
9	9	9	9		
10/0 0	0/10	0	0		
-/-- >10	-/--	-/-- GUIDE	Guide		
ENTER	Enter	FAV PRE-CH	Pre Ch		
TV VOL +	Tv Vol+	+ VOL	Vol +		
–	Tv Vol-	VOL –	Vol -		
TV CH +	Tv CH+	+ CH	Ch +		
–	Tv CH-	CH –	Ch -		