Original	Rechange	Original	Rechange
BASS BOOST — Bass Bost	EQ SUBTITLE — Subtitle / EQ	TUNE+ — Up / Folder+	Up
DISPLAY — Display	MEDIA DISPLAY — Display / Media	PLAY MODE/ TUNING MODE — Play Mode / Tuning Mode	OPT-TOOLS SETUP — Setup / OPT /
I/⏻ — Power	⏻ — Power	REPEAT/ FM MODE — Repeat / FM Mode	APP REPEAT — Green / APP / Repeat
1 — Tune Memory N.	TV 1 — 1	Left	Left
2 — Tune Memory N.	DVD 2 — 2	OK	OK — OK
3 — Tune Memory N.	CD - STB 3 — 3	Right	Right
4 — Tune Memory N.	VIDEO 4 — 4	VOLUME + — Volume+	+ VOL — Vol+
5 — Tune Memory N.	TAPE 5 — 5	RETURN — Return	RETURN BACK — Back / Return
6 — Tune Memory N.	TUNER 6 — 6	TUNE- — Down / Folder-	Down
FM — FM	SHIFT + TUNER 6 — Shift + 6	TIMER MENU — Timer Menu	HOME MENU — Menu / Home
AM — AM	SHIFT + TV 1 — Shift + 1	— Volume-	VOL — Vol-
AUDIO IN — AUDIO IN	SHIFT + DVD 2 — Shift + 2	⏮ — I<< / -	PRESET- ⏮ — I<< / Preset-
CD — CD	SHIFT + CD - STB 3 — Shift + 3	⏸ — Pause	STEP - FREEZE ⏸ — Pause / Step / Freeze
USB — USB	USB 8 — 8	+ ⏭ — >>I / +	PRESET+ ⏭ — >>I / Preset+
USB — USB	SHIFT + USB 8 — Shift + 8	⏪ — <<	TUNE- ⏪ — << / Tune-
TUNER MEMORY — Tuner Memory	LIST SMART — Smart / List	▶ — Play	SLOW ▶ — Play / Slow
CLEAR — Clear	CLEAR EXIT CANCEL — Exit / Cancel / Clear	⏩ — >>	TUNE+ ⏩ — >> / Tune+

Original	Rechange	Original	Rechange
SLEEP Sleep	TIMER SLEEP Sleep / Timer		
■ Stop	HOLD ■ Stop / Hold		