Mandis shop

RM-AMU006

Original		Rechange	
I / ⏻	Power	⏻	Power
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
VOLUME +	Vol +	+ VOL	Vol +
VOLUME −	Vol -	VOL −	Vol -
ENTER	Enter	OK	OK
🗀 +	Folder +	+ CH PAGE	CH+ / Page+
🗀 −	Folder -	CH PAGE −	CH- / Page-
DISC SKIP	Disc Skip	FORMAT PICTURE	Picture / Format
EQ	EQ	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow
⏸	Pause	STEP·FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
+⏭	>>I / +	▶	Right

Original		Rechange	
⏮ -	I <<I / -	◀	Left
FUNCTION	Function	HOME MENU	Menu / Home
TUNER BAND	Band/Tuner	TUNER 6	6
CD	CD	CD·STB 3	3
USB	USB	USB 8	8
PLAY MODE/ TUNING MODE	Play Mode/Tuning Mode	SURROUND ⏏	Eject / Surround
REPEAT/ FM MODE	Repeat/FM	GOTO TEXT	Text / Goto
TUNER MEMORY	Tuner Memory	LIST SMART	Smart / List
SELECT	Clock/Timer	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
SET	Clock/Timer SET	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC

https://telecommandes-mandis.be/fr/Sony/1698659-telecommande-de-remplacement-pour-Sony-RM-AMU006-A5538A.htm