Mandis shop

Sony RMTB128P

Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Home	Menu / Home
Open/Close	Eject / Surround	SEN	TV/Radio /
Input Tv	AV / Input / RDS	Netflix	Shift + Red / Netflix /
Power Tv	Shift + Power	<<	<< / Tune-
Red	Red / Netflix / Search	Play	Play / Slow
Green	Green / APP / Repeat	>>	>> / Tune+
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	I <<	I << / Preset-
Blue	Blue / Prime Video / Random	Pause	Pause / Step / Freeze
Top Menu	D.Menu / Top	Stop	Stop / Hold
POP UP / Menu	Info / Angle	>>I	>>I / Preset+
Return	Back / Return	Subtitle	Subtitle / EQ
Options	Setup / OPT /	Mute	Mute / Dimmer
Up	Up	Audio	Audio / Lang I/II
Down	Down	Display	Display / Media
Left	Left	Vol +	Vol +
Right	Right	Vol -	Vol -
OK	OK		

https://telecommandes.mandis.be/fr/Sony/10505-672-telecommande-de-replacement-pour-Sony-RMT-B128P-142682.html