| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| I/⏻ | Standby | Power | |
| TV I/⏻ | Standby Tv | SHIFT + | Shift + Power |
| PICTURE NAVI | Picture Navi | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| TV | Input Tv | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX-HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| 0 | 0 | HDMI-SAT 0 | 0 |
| + | Vol + | + VOL | Vol + |
| — | Vol - | VOL — | Vol - |
| TIME/TEXT | Time/text | GOTO TEXT | Text / Goto |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| CLEAR | Clear | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| AUDIO | Audio | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| SUBTITLE | Subtitle | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| TOP MENU | Top Menu | TOP MENU D.MENU | D.Menu / Top |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back / Return |
| DISPLAY | Display | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Left | | Left |
| | Right | | Right |
| | OK | OK | OK |
| | I<< | PRESET- | I<< / Preset- |
| | ←/◁I | CH PAGE — | CH- / Page- |
| | ·→/II> | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| | >>I | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| | <<I/◁ | TUNE- | << / Tune- |

| Original | Rechange |
|---|---|
| Play | Play / Slow |
| >>/ I > | >> / Tune+ |
| Fast / Slow Play | Setup / OPT / |
| Pause | Pause / Step / Freeze |
| Stop | Stop / Hold |

| Original | Rechange |
|---|---|
| | |