Mandis shop

# Sony RMT-830

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| PHOTO | Photo | LIST SMART | Smart / List |
| START/STOP | Start Stop | | Power |
| T | T | CH PAGE + | CH+ / Page+ |
| SEARCH M. | Search M. | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| I<< | I<< | PRESET- | I<< / Preset- |
| >>I | >>I | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| W | W | CH PAGE − | CH- / Page- |
| REW | << | TUNE- | << / Tune- |
| PLAY | Play | SLOW | Play / Slow |
| FF | >> | TUNE+ | >> / Tune+ |
| PAUSE | Pause | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| STOP | Stop | HOLD | Stop / Hold |
| SLOW | Slow I> | SHIFT + SLOW | Shift + Play / |
| SLOW | Slow I> | | Right |
| ZERO SET MEMORY | Zero Set | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| DISPLAY | Display | MEDIA DISPLAY | Display / Media |

| Original | Rechange |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

https://telecommandes-mandis.be/fr/Sony/1066097-6092-telecommande-de-remplacement-pour-Sony-RMT-830-147849521.html