Mandis shop

Sony RMT-AH411U

Original		Rechange	
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
⏻	Power	⏻	Power
AUTO SOUND	Auto Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
STANDARD	Standard	SIZE ZOOM	Zoom / Size
CINEMA	Cinema	FORMAT PICTURE	Picture / Format
MUSIC	Music	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
VOICE	Voice	MEDIA DISPLAY	Display / Media
NIGHT	Night	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
+	Vol+	+ VOL	Vol+
−	Vol-	VOL −	Vol-
INDICATOR	Indicator	ANGLE INFO	Info / Angle
🔇	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
PLAY MODE	Play Mode	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
▲	Up	▲	Up
ENTER	Enter	OK	OK
▼	Down	▼	Down

Original		Rechange	
⏯	Play	SLOW ▶	Play / Slow
⏯	Pause	STEP - FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
⏮	I<<	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
⏭	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+

https://telecommandes-mandis.be/fr/Sony/1067879-92597-telecommande-de-remplacement-pour-Sony-RMT-AH411U-149336011.html