Original		Rechange	
CD	CD	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
CD	CD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
DISC SKIP	Disc Skip	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List
SLEEP	Sleep	FORMAT PICTURE	Picture / Format
SYSTEM POWER	System Power		Power
	Play	SLOW ▶	Play / Slow
	Pause	STEP-FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
	I<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
	>>I	PRESET+ ▶▶I	>>I / Preset+
TAPE	Tape	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
SELECT 10	Select 10	ANGLE INFO	Info / Angle
P.FILE 1-5	P.File	CH+ CH PAGE	CH+ / Page+
HALL 1	1	TV 1	1
ORCHESTRA 2	2	DVD 2	2
THEATER 3	3	CD-STB 3	3
SIMULATED 4	4	VIDEO 4	4

Original		Rechange	
JAZZ CLUB 5	5	TAPE 5	5
GYM 6	6	TUNER 6	6
DISCO 7	7	AUX-HDD 7	7
BGM 8	8	USB 8	8
WM 9	9	BLUETOOTH 9	9
CAR 10	10	HDMI-SAT 0	0
TUNER	Tuner	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
TUNER	Tape	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
SHIFT	Shift	HOME MENU	Menu / Home
11	11	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
12	12	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
>12	>12	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
PHONO	Phono	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
CD DIRECT	CD Direct	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
▲	Up	▲	Up
EQ REC	EQ Rec	SIZE ZOOM	Zoom / Size

Original		Rechange		Original	Rechange
SURROUND MODE	Surround Mode	SURROUND	Eject / Surround		
VIDEO 1 /DAT	Video 1	LIST SMART	Smart / List		
VIDEO 1 /DAT	Video 1	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4		
	Left		Left		
LEVEL	Surround Level	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /		
	Right		Right		
VIDEO 2	Video 2	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
BASS SYNTHE	Bass Boost	TITLE SOUND	Sound / Title		
	Down		Down		
EFFECT	Effect	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +		
VIDEO 3	Video 3	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media		
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -		

Original	Rechange	Original	Rechange
<< Deck A	>> / Tune+	O Deck B	Setup / OPT /
>> Deck A	I<< / Preset-	Rec Deck B	AV / Input / RDS
Stop Deck A	Stop / Hold	CD	Yellow / YouTube / Repeat
< Deck A	Left	Tape	Green / APP / Repeat
Deck A >	Right	Tuner	Blue / Prime Video / Random
System Power	Power	Phono	Red / Netflix / Search
Vol +	Vol +	Video 1	Smart / List
Vol -	Vol -	Video 2	Display / Media
Pause Deck A	Pause / Step / Freeze	Video 3	Shift + Display / Media
O Deck A	Play / Slow		
Rec Deck A	Rec / Rec Mode		
<< Deck B	<< / Tune-		
>> Deck B	>>I / Preset+		
< Deck B	Shift + Left		
Deck B >	Shift + Right		
Stop Deck B	Shift + Stop /		
Pause Deck B	Shift + Pause / Step / Freeze		

Original		Rechange		Original		Rechange	
SYSTEM POWER	System Power		Power	VOL	Vol +	VOL +	Vol +
CD	CD	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat	VOL	Vol -	VOL −	Vol -
TAPE	Tape	APP REPEAT	Green / APP / Repeat	SHIFT	Shift	HOME MENU	Menu / Home
TUNER	Tuner	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random	VIDEO 3	Video 3	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media
PHONO	Phono	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search				
VIDEO 1 /DAT	Video 1	LIST SMART	Smart / List				
VIDEO 2	Video 2	MEDIA DISPLAY	Display / Media				
HALL 1	1	TV 1	1				
ORCHESTRA 2	2	DVD 2	2				
THEATER 3	3	CD - STB 3	3				
SIMULATED 4	4	VIDEO 4	4				
JAZZ CLUB 5	5	TAPE 5	5				
GYM 6	6	TUNER 6	6				
DISCO 7	7	AUX - HDD 7	7				
BGM 8	8	USB 8	8				
WM 9	9	BLUETOOTH 9	9				
CAR 10	10	HDMI - SAT 0	0				

Original		Rechange	
SELECT 10	Select 10	ANGLE INFO	Info / Angle
P.FILE 1-5	P.File	CH+ PAGE	CH+ / Page+
HALL	1/Hall	TV 1	1
ORCHESTRA	2/Orchestra	DVD 2	2
THEATER	3/Theater	CD-STB 3	3
SIMULATED	4/Simulated	VIDEO 4	4
JAZZ CLUB	5/Jazz Club	TAPE 5	5
GYM	6/Gym	TUNER 6	6
DISCO	7/Disco	AUX-HDD 7	7
BGM	8/BGM	USB 8	8
WM	9/WM	BLUETOOTH 9	9
CAR	10/Car	HDMI-SAT 0	0
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL -	Vol -	VOL −	Vol -
SYSTEM POWER	System Power		Power
CD	CD	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
TAPE	Tape	APP REPEAT	Green / APP / Repeat

Original		Rechange	
TUNER	Tuner	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
PHONO	Phono	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
VIDEO 1 /DAT	Video 1	LIST SMART	Smart / List
VIDEO 2	Video 2	MEDIA DISPLAY	Display / Media
VIDEO 3	Video 3	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media