Original		Rechange	
STANDBY	Standby		Power
EJECT	Eject	SURROUND	Eject / Surround
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
ASPECT	Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
0	0	HDMI - SAT 0	0
10+	Recall / +10	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
TVG	TVG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II

Original		Rechange	
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
TV/RADIO	Tv/Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
FAV	FAV	SHIFT + PC FAV MARKER	Shift + Fav / Marker / PC
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
CH+	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
CH-	CH-	CH PAGE -	CH- / Page-
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS

Original	Rechange	Original	Rechange
P. Mode	Picture / Format	Green/Angle	Green / APP / Repeat
S. Mode	Sound / Title	Yellow/Repeat	Yellow / YouTube / Repeat
Sleep	Sleep / Timer	Blue/A-B	Blue / Prime Video / Random
Title/Text	Text / Goto		
D. Menu/Hold	D. Menu / Top		
D. Setup/Reveal	Setup / OPT /		
Subpage	Smart / List		
Play	Play / Slow		
Pause/Timeshift	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop / Hold		
Index	Info / Angle		
Zoom/Size	Zoom / Size		
<<	<< / Tune-		
>>	>> / Tune+		
I<<	I<< / Preset-		
>>I	>>I / Preset+		
Red/Goto	Red / Netflix / Search		