| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| Mute | Mute / Dimmer | Info | Info / Angle |
| Power | Power | Left | Left |
| PP | Back / Return | Up | Up |
| I-II | Audio / Lang I/II | P+ | CH+ / Page+ |
| 1 | 1 | Right | Right |
| 2 | 2 | Down | Down |
| 3 | 3 | P- | CH- / Page- |
| 4 | 4 | Vol - | Vol - |
| 5 | 5 | Vol + | Vol + |
| 6 | 6 | Red/ Sound | Red / Netflix / Search |
| 7 | 7 | Red/ Sound | Sound / Title |
| 8 | 8 | Green/ Picture | Green / APP / Repeat |
| 9 | 9 | Green/ Picture | Picture / Format |
| 0 | 0 | Yellow/ Feature | Yellow / YouTube / Repeat |
| -- | -/-- | Blue/ Install | Blue / Prime Video / Random |
| P<P | Fav / Marker / PC | TV | TV/ Radio / |
| Menu | Menu / Home | AV | AV / Input / RDS |

| Original | | Rechange | | Original | Rechange |
|---|---|---|---|---|---|
| | [ ≡] | GOTO TEXT | Text / Goto | | |
| | [ / ≡] | SHIFT + GOTO TEXT | Shift + Text / | | |
| | [ ≡o] | TIMER SLEEP | Sleep / Timer | | |
| | [ ≡+] | HOLD | Stop / Hold | | |
| | [ ≡x] | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / | | |
| | [ ≡♦] | SIZE ZOOM | Zoom / Size | | |
| | [ ≡?] | LIST SMART | Smart / List | | |
| | [ ≡i ] | MEDIA DISPLAY | Display / Media | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |