Original		Rechange	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TV/RADIO	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
IMAGEN	Imagen	PICTURE FORMAT	Format
SONIDO	Sonido	SOUND DUAL	Dual
	Sleep	PROG SLEEP	Sleep

Original		Rechange	
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
AUDIO	Audio	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
TAMAÑO	Tamaño	ECO 3D	3D
+ CH	CH+	+ CH	Ch +
CH −	CH-	CH −	Ch -
	☼	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
	Home	HOME SMART	Smart
	Mouse	APP MEDIA	Media
MENÚ	Menú	TOP MENU MENU	Menu
ENTRADA	Entrada	TIMER AV	AV
SALIR	Salir	CLEAR EXIT	Exit
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left

Original		Rechange	
OK	OK	OK	Ok
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
TXT	<</ TXT		<<
SUB.PG	Play	PLAY MODE	Play
SUB.PG	Pause/ SubPG		Pause
MOSTRAR	>>/ Mostrar		>>
CANCEL	I <</ Cancel		I <<
CONGELAR	>>I / Congelar		>>I
INDEX	Stop/ Index		Stop
GRABAR	Grabar	REC MODE	Rec
GUIA	Guía	GUIDE	Guide
SUB-T	Sub-T	AD SUBT	Subt
	[♦]	SETTINGS OPT	Options
	[+]	ZOOM	Eject

Original		Rechange	
TV/TXT	Tv/ TXT	REPEAT TEXT	Text