Original		Rechange	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop
	Rec	REC MODE	Rec
	<<		<<
	I<<		I<<
	>>I		>>I
	>>		>>
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7

Original		Rechange	
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	Recall	RETURN BACK	Back
EPG	EPG	GUIDE	Guide
MENÚ	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Sources	TIMER AV	AV
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
	Smart	HOME SMART	Smart
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK	OK	Ok
	Vol+	VOL +	Vol +
	Vol-	VOL −	Vol -

Original	Rechange	Original	Rechange
Home	SHIFT + HOME SMART — Shift + Smart		
P+	CH + — Ch +		
P-	CH − — Ch -		
Netflix	APP MEDIA — Media		
YouTube	SHIFT + APP MEDIA — Shift + Media		
Red	A — Red		
Yellow	C — Yellow		
Green	B — Green		
Blue	D — Blue		
V.O.	SOUND DUAL — Dual		
[≡]	REPEAT TEXT — Text		
Subt.	AD SUBT — Subt		