Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Vol -	Vol -
Source	AV	P+	Ch +
1	1	P-	Ch -
2	2	Menu	Menu
3	3	Q. Menu	D. Menu
4	4	Back	Back
5	5	Exit	Exit
6	6	OK	Ok
7	7	Up	Up
8	8	Down	Down
9	9	Right	Right
0	0	Left	Left
TV	TV/R	i / Info	Info
Recall	Pre Ch	Music/ Photo/ Phot	Options
Mute	Mute	Guide	Guide
Internet	Smart	[≡] / Text	Text
Vol +	Vol +	*/ O	Format

Original		Rechange		Original		Rechange	
★/	*/ Q	ECO 3D	3D				
	Red	A	Red				
	Gr een	B	Gr een				
	Yel l ow	C	Yel l ow				
	Bl ue	D	Bl ue				
LANG.	Lang	SOUND DUAL	Dual				
	[≡] . .	AD SUBT	Subt				
	Rec	REC MODE	Rec				
	[- o-]	ZOOM ⏏	Ej ect				
▶	Pl ay	PLAY MODE ▶	Pl ay				
■	St op	■	St op				
⏸	Pause	⏸	Pause				
◀◀	<<	≪	<<				
▶▶	>>	≫	>>				