Original		Rechange	
	Power TV		Power
TV	TV	1	1
VCR	VCR	4	4
TUNER/ BAND	Tuner / Band	6	6
TAPE	Tape	5	5
MD	MD	7	7
CD	CD	3	3
TOP MENU DISC/DECK 1/2	Top Menu/ Disc/ Deck	D.MENU	D. Menu / Top
	Up		Up
DVD	DVD	2	2
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
DISPLAY	Display	DISPLAY	Display / Media
	Down		Down
MENU	Menu	MENU	Menu / Home
STEREO	Stereo	AUDIO	Audio / Lang I/II

Original		Rechange	
SURROUND	Surround	SURROUND	Eject / Surround
SFC	SFC	SETUP	Setup / OPT /
TEST	Test	TEXT	Text / Goto
DELAY	Delay	SMART	Smart / List
LEVEL	Level	INFO	Info / Angle
–	-	CH PAGE –	CH- / Page-
+	+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
1	1 Tv	SHIFT + 1	Shift + 1
2	2 Tv	SHIFT + 2	Shift + 2
3	3 Tv	SHIFT + 3	Shift + 3
DIRECT TUNING DISC ENTER	Direct Tuning	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
4	4 Tv	SHIFT + 4	Shift + 4
5	5 Tv	SHIFT + 5	Shift + 5
6	6 Tv	SHIFT + 6	Shift + 6
≥10/-/--	>10/-/-- Tv	SHIFT + GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
7	7 Tv	SHIFT + 7	Shift + 7
8	8 Tv	SHIFT + 8	Shift + 8

Original	Rechange	Original	Rechange
9 Tv	SHIFT + BLUETOOTH 9		
0 Tv	SHIFT + HDMI - SAT 0		
Tv Vol Down	SHIFT + VOL −		
Tv Vol Up	SHIFT + + VOL		
Tv/AV	RDS AV INPUT		
Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE		
Muting	DIMMER MUTE		
Vol -	VOL −		
Vol +	+ VOL		

Original		Rechange	
	Power DVD		Power
	TV	1	1
	VCR	4	4
	Tuner / Band	6	6
	Play DVD	SLOW	Play / Slow
	Tape	5	5
	MD	7	7
	CD	3	3
	I <<| << DVD	PRESET-	I << / Preset-
	Stop DVD	HOLD	Stop / Hold
	>>| >>I DVD	PRESET+	>>I / Preset+
	Top Menu/ Disc/ Deck	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
	Up		Up
	DVD	2	2
	Left		Left
	Enter	OK	OK
	Right		Right

Original		Rechange	
	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Down		Down
	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Stereo	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	Surround	SURROUND	Eject / Surround
	SFC	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Test	GOTO TEXT	Text / Goto
	Delay	LIST SMART	Smart / List
	Level	ANGLE INFO	Info / Angle
	-	CH PAGE -	CH- / Page-
	+	CH PAGE +	CH+ / Page+
	1 DVD	SHIFT + TV 1	Shift + 1
	2 DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
	3 DVD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
	4 DVD	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
	5 DVD	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
	6 DVD	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6

Original	Rechange	Original	Rechange
>10/-/-- DVD	SHIFT + GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--	
7 DVD	SHIFT + 7	Shift + 7	
8 DVD	SHIFT + 8	Shift + 8	
9 DVD	SHIFT + 9	Shift + 9	
0 DVD	SHIFT + 0	Shift + 0	
Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer	
Vol -	VOL −	Vol -	
Vol +	+ VOL	Vol +	

Original		Rechange	
	Power CD		Power
	Power Tape	SHIFT +	Shift + Power
TV	TV	1	1
VCR	VCR	4	4
TUNER/ BAND	Tuner / Band	6	6
	Play CD		Play / Slow
	Play Tape	SHIFT +	Shift + Play /
TAPE	Tape	5	5
MD	MD	7	7
CD	CD	3	3
	I <</ << CD	PRESET-	I << / Preset-
	I <</ << Tape	SHIFT +	Shift + << /
	Stop CD	HOLD	Stop / Hold
	Stop Tape	SHIFT +	Shift + Stop /
	>>/ >>I CD	PRESET+	>>I / Preset+
	>>/ >>I Tape	SHIFT +	Shift + >> /
TOP MENU DISC/DECK 1/2	Top Menu/ Disc/ Deck 1/ 2	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top Menu

Original		Rechange	
TOP MENU DISC/DECK 1/2	Top Menu/ Disc/ Deck	SHIFT + TOP MENU D.MENU	Shift + D. Menu / Top Menu
	Up		Up
DVD	DVD	2	2
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Down		Down
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
STEREO	Stereo	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SURROUND	Surround	SURROUND	Eject / Surround
SFC	SFC	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
TEST	Test	GOTO TEXT	Text / Goto
DELAY	Delay	LIST SMART	Smart / List
LEVEL	Level	ANGLE INFO	Info / Angle
–	-	CH PAGE –	CH- / Page-
+	+	+ CH PAGE	CH+ / Page+

Original	Rechange	Original	Rechange
1 CD- Tape	SHIFT + TV 1	Shift + 1	
2 CD- Tape	SHIFT + DVD 2	Shift + 2	
3 CD- Tape	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3	
Direct Tuning/ Disc Ente	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC	
4 CD- Tape	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4	
5 CD- Tape	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5	
6 CD- Tape	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6	
>10/ - / - - CD- Tape	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--	
7 CD- Tape	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7	
8 CD- Tape	SHIFT + USB 8	Shift + 8	
9 CD- Tape	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9	
0 CD- Tape	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0	
Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer	
Vol -	VOL −	Vol -	
Vol +	+ VOL	Vol +	

Original	Rechange
Power VCR	SHIFT + Power (Shift + Power)
Power Tuner / Band	Power
TV	1
VCR	4
Tuner / Band	6
Play	Play / Slow
Tape	5
MD	7
CD	3
I <<<< / <<	<< / Tune-
Stop	Stop / Hold
>>>> / >>I	>> / Tune+
Top Menu / Disc / Deck	D. Menu / Top
Up	Up
DVD	2
Left	Left
Enter	OK

Original	Rechange
Right	Right
Display	Display / Media
Down	Down
Menu	Menu / Home
Stereo	Audio / Lang I / II
Surround	Eject / Surround
SFC	Setup / OPT /
Test	Text / Goto
Delay	Smart / List
Level	Info / Angle
-	CH- / Page-
+	CH+ / Page+
1 Tuner / Band	SHIFT + 1 (Shift + 1)
2 Tuner / Band	SHIFT + 2 (Shift + 2)
3 Tuner / Band	SHIFT + 3 (Shift + 3)
Direct Tuning / Disc Ente	Fav / Marker / PC
4 Tuner / Band	SHIFT + 4 (Shift + 4)

Original	Rechange	Original	Rechange
5 Tuner / Band	SHIFT + TAPE 5		
6 Tuner / Band	SHIFT + TUNER 6		
>10/ - / - -	SHIFT + GUIDE EPG		
7 Tuner / Band	SHIFT + AUX - HDD 7		
8 Tuner / Band	SHIFT + USB 8		
9 Tuner / Band	SHIFT + BLUETOOTH 9		
0 Tuner / Band	SHIFT + HDMI - SAT 0		
Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE		
Muting	DIMMER MUTE		
Vol -	VOL -		
Vol +	VOL +		