Original	Rechange
Power	Power
Open / Close	Eject / Surround
Display	Display / Media
Top Menu	D.Menu / Top
Up	Up
Menu	Menu / Home
Marker	Fav / Marker / PC
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Return	Back / Return
Down	Down
Subtitle	Subtitle / EQ
Audio	Audio / Lang I/II
Angle	Info / Angle
I<< Skip	I<< / Preset-
Skip >>I	>>I / Preset+

Original	Rechange
<< Slow/Search	<< / Tune-
Slow/Search >>	>> / Tune+
Stop	Stop / Hold
Pause	Pause / Step / Freeze
Play	Play / Slow
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Group	Text / Goto
0	0
>=10	Guide / EPG / -/--

Original	Rechange		Original	Rechange
Cancel	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
Repeat Mode	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
A-B Repeat	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
Play Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format		
Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		
V.S.S.	LIST SMART	Smart / List		
Audio Only	TITLE SOUND	Sound / Title		
Index Skip-	SHIFT + PRESET-	Shift + I<< / Preset-		
Index Skip+	SHIFT + PRESET+	Shift + >>I / Preset+		
Page-	CH PAGE −	CH- / Page-		
Page+	+ CH PAGE	CH+ / Page+		
Time Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
Time Mode	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		
Amp Vol-	VOL −	Vol-		
AMP Vol+	+ VOL	Vol+		