Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	PR +	Ch +
Menu	Menu	PR-	Ch -
Q. Menu	D. Menu	i	Info
Exit	Exit	Guide/Tv+Book	Shift + Options
Back	Back	1	1
Red	Red	2	2
Green	Green	3	3
Yellow	Yellow	4	4
Blue	Blue	5	5
OK	Ok	6	6
Up	Up	7	7
Down	Down	8	8
Right	Right	9	9
Left	Left	0	0
Mute	Mute	Recall	Pre Ch
Vol +	Vol +	TV	TV/R
Vol -	Vol -	[≡]/Text	Text

Original		Rechange		Original		Rechange	
★/Q	*/o..	ZOOM ⏏	Eject				
	Source/Game	TIMER AV	AV				
★/●	*/o	DISC NAV LIST	List				
	World	-/-- GUIDE	Guide				
	Music/Movie/Phot	SETTINGS OPT	Options				
	[-O-]	PROG SLEEP	Sleep				
	[≡]..	AD SUBT	Subt				
LANG.	Lang	SOUND DUAL	Dual				
●	Rec	REC MODE ●	Rec				
■	Stop	■	Stop				
⏸	Pause	⏸	Pause				
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play				
▶▶	>>	≫	>>				
◀◀	<<	≪	<<				