Original		Rechange	
	Power		Power
	Info		Info / Angle
	Mute		Mute / Dimmer
	I - II		Audio / Lang I/II
	Fav		Fav / Marker / PC
	AV / Source		AV / Input / RDS
	TV / DTV		TV/Radio /
	1		1
	2		2
	3		3
	Red / Page+		Red / Netflix / Search
	Red / Page+		Shift + CH+ /
	4		4
	5		5
	6		6
	Green / Page-		Shift + CH- /
	Green / Page-		Green / APP / Repeat

Original		Rechange	
	7		7
	8		8
	9		9
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat
	-/-- / Exit		Shift + Guide / EPG / -/--
	-/-- / Exit		Exit / Cancel / Clear
	0		0
	M		Menu / Home
	Blue		Blue / Prime Video / Random
	Up		Up
	Left		Left
	OK / Select		OK
	Right		Right
	Down		Down
	P+		CH+ / Page+
	P-		CH- / Page-
	V-		Vol -

Original	Rechange
V+	Vol +
Stop	Stop / Hold
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
LIB	Display / Media
Rec	Rec / Rec Mode
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
Time	Sleep / Timer
PIP-	I<< / Preset-
PIP+	>>I / Preset+
P<P / Swap	Back / Return
PP	Eject / Surround
Text	Text / Goto
Subpage	Subtitle / EQ
Hold	Shift + Stop /
Cancel	Shift + Exit / Cancel / Clear

Original	Rechange
Size / Wide	Zoom / Size
Reveal / PIP	Shift + AV / Input / RDS
Index / Guide	Guide / EPG / -/--
Mix / PIP	Picture / Format