Mandis shop

Thomson CS186

Original		Rechange	
ON	On	Power	Power
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
VOL ▲	Vol+	+ VOL	Vol +
VOL ▼	Vol-	VOL −	Vol -
▶II	Play	PLAY MODE ▶	Play
▶II	Pause	II	Pause
■	Stop	■	Stop
RECORD	Record	REC MODE ●	Rec
⏏	Open/Close	ZOOM ⏏	Eject
▶▶I	>>I	≫	>>I
I◀◀	I<<	≪	I<<
🔇	Mute	MUTE	Mute
PROG	Prog	SHIFT + PROG SLEEP	Shift + Sleep

Original		Rechange	
INTRO/CT	Intro/CT	OK	Ok
CLOCK	Clock	HOME SMART	Smart
ADD	ADD	ECO 3D	3D
PTY	PTY	SETTINGS OPT	Options
DEL	Del	CLEAR EXIT	Exit
TIMER	Timer	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
REPEAT/RDS	Repeat/RDS	REPEAT TEXT	Text
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
BAND	Band	A	Red
FM ST	FM ST	B	Green
CD INFO	CD Info	C	Yellow
DEMO/DIMMER	Demo/Dimmer	APP MEDIA	Media
EQ	EQ	SOUND DUAL	Dual
B.BOOST	B.Boost	RETURN BACK	Back

https://telecommandes-mandis.be/fr/Thomson/1056018-77967-telecommande-de-remplacement-pour-Thomson-CS186-56124100.html