Mandis shop

Thomson 56333760

Original		Rechange	
ON ECO	On		Power
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
PRESET	Up		Up
PRESET	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
BAND	Band	HOME SMART	Smart
FM ST	FM ST	DISC NAV LIST	List
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
OPEN/CLOSE	Open/Close	ZOOM	Eject
B.BOOST	B.Boost	TOP MENU MENU	Menu
EQ	EQ	SOUND DUAL	Dual
	Mute	MUTE	Mute
VOL	V +	+ VOL	Vol +
VOL	V -	VOL −	Vol -
	I<<		I<<
	Play	PLAY MODE	Play

Original		Rechange	
	Pause		Pause
	>>I		>>I
	Stop		Stop
CD REC	CD Rec	REC MODE	Rec
DISC SKIP	Disc Skip	APP MEDIA	Media
PROG	Prog	SHIFT + PROG SLEEP	Shift + Sleep
INTRO/CT	Intro/CT	OK	Ok
CLOCK	Clock	RETURN BACK	Back
ADD	Add	CLEAR EXIT	Exit
/PTY	♦/PTY	SETTINGS OPT	Options
TIMER	Timer	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
DEL	Del	ECO 3D	3D
REPEAT/RDS	Repeat/Rds	REPEAT TEXT	Text
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep

https://telecommandes-mandis.be/fr/Thomson/1059660-77980-telecommande-de-remplacement-pour-Thomson-MS5300-56333760.html