Original		Rechange	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2ABC	2	2	2
3DEF	3	3	3
4GHI	4	4	4
5JKL	5	5	5
6MNO	6	6	6
7PQRS	7	7	7
8TUV	8	8	8
9WXYZ	9	9	9
0	0	0	0
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
LAST	Last	RETURN BACK	Back
TV/R	TV / R	SEARCH TV/R	TV/R
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
CH▲	Up / CH+		Up

Original		Rechange	
CH▲	Up / CH+	+ CH	Ch +
CH▼	Down / CH-		Down
CH▼	Down / CH-	CH −	Ch -
VOL	Right / Vol +		Right
VOL	Right / Vol +	+ VOL	Vol +
VOL	Left / Vol -		Left
VOL	Left / Vol -	VOL −	Vol -
OK	OK	OK	Ok
SUB-T	SUB-T	AD SUBT	Subt
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
FAVOR	Favor	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Red / I<<	A	Red
	Red / I<<		I<<
	Green / <<	B	Green

Original		Rechange	
	Green / <<		<<
	Yellow / >>		Yellow
	Yellow / >>		>>
	Blue / >>I		Blue
	Blue / >>I		>>I
	USB		Media
	Mode		Smart
	Stop		Stop
	Play / Pause		Play
	Play / Pause		Pause

Original	Rechange