Original		Rechange	
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Power		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
3D	3D	FORMAT PICTURE	Picture / Format
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
MODE	Mode	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
0	0	HDMI - SAT 0	0
	[+]	ANGLE INFO	Info / Angle

Original		Rechange	
NORMAL	Normal	LIST SMART	Smart / List
	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
PR	Up		Up
PR	PR+	CH PAGE +	CH+ / Page+
OK	OK/[=i]	OK	OK
	Left		Left
	Vol -	VOL −	Vol -
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Right		Right
	Vol +	VOL +	Vol +
	[=x]	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
PR	PR-	CH PAGE −	CH- / Page-
PR	Down		Down
	[=]	GOTO TEXT	Text / Goto
	[=+]	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	[=o]	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	[=?]	MEDIA DISPLAY	Display / Media

Original		Rechange		Original	Rechange
	[=♦]	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radi o /		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Gr een	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yel l ow	YouTube REPEAT A-B	Yel l ow / YouTube / Repeat		
	Bl ue	Prime Video RANDOM	Bl ue / Pri me Vi deo / Random		