Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Play	Play / Slow
Eject	Eject / Surround	<<	<< / Tune-
Tv/Radio	TV/Radio /	>>	>> / Tune+
Red/Goto	Red / Netflix / Search	D.Setup	Setup / OPT /
Green/Angle	Green / APP / Repeat	Rec	Rec / Rec Mode
Yellow/Repeat	Yellow / YouTube / Repeat	Stop	Stop / Hold
Blue/A-B	Blue / Prime Video / Random	I<<	I<< / Preset-
FAV	Fav / Marker / PC	>>I/Index	>>I / Preset+
Text	Text / Goto	Menu	Menu / Home
Hold/Freeze	Shift + Stop /	Up	Up
D.Menu/Guide	D.Menu / Top	Lang/Audio	Audio / Lang I/II
Subtitle	Subtitle / EQ	Left	Left
Zoom/Size	Zoom / Size	OK	OK
Aspect	Shift + Picture / Format	Right	Right
Subpage	Smart / List	Sleep	Sleep / Timer
Media	Shift + Display / Media	Down	Down
Pause	Pause / Step / Freeze	Title/Exit	Exit / Cancel / Clear

Original		Rechange	
Vol +		Vol +	
Mute		Mute / Dimmer	
CH+		CH+ / Page+	
Vol -		Vol -	
Display		Display / Media	
CH-		CH- / Page-	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
-/--		Guide / EPG / -/--	
0		0	

Original		Rechange	
Recall		Back / Return	
Source		AV / Input / RDS	
P. Mode		Picture / Format	
S. Mode		Sound / Title	